راهنمای تنظیمات

3G Mobile WiFi M5250/M5350/M5360





متم اف | راهنمای تنظیمات 3G Mobile WiFi M5250, M5350, M5360

توسط این راهنما شما می توانید تنظیمات ابتدایی مربوط به اینترنت و WiFi مودم خود را انجام دهید.

۱- موارد مورد نیاز

- وجود سیم کارتی که اینترنت آن فعال باشد.
- دارا بودن کارت شبکه بی سیم (در صورت اتصال از طریق کامپیوتر)
- داشتن یک مرورگر اینترنت فعال (مانند: Internet Explorer , Mozila Firefox , Chrome)

۲- انجام تنظیمات از طریق کامپیوتر

 ۲. تنظیمات شبکه مربوط به کامپیوتر (TCP/IP)
 آدرس IP پـیش فـرض مـودم "192.168.0.1" مـی باشـد کـه مـی توانـد توسـط خودتـان عوض شود.

برای اتصال به مودم دقت داشته باشید که IP رایانه شما بر روی "192.168.0.x" تنظیم شده باشد، یا به صورت اتوماتیک تنظیم شود؛ برای این کار باید در تنظیمات مربوط به IP، گزینه " Obtain an IP Address این کار باید شما به طور Automatically" انتخاب شده باشد که در این صورت IP رایانه شما به طور خودکار توسط سیستم DHCP مودم تعیین می شود.

۲. اتصال بی سیم

نکتـه: بـرای ورود بـه صـفحه مـدیریت مـودم، ابتـدا بایـد بـه صـورت بـی سـیم بـه مـودم متصـل شـوید. (اطلاعـات مربـوط نـام شـبکه WiFi و رمـز عبـور آن ، پشـت درب مـودم نوشــته شـده است).

- بر روی آیکن
 بار ساعت، سمت راست و پایین صفحه کلیک نمایید.
- 🛛 روی آیکن 🦘 کلیک نمایید تا لیست تمام شبکه های WiFi نمایش داده شود.

Currently connected to:	67 Å
No Internet access	
Wireless Network Connection	^
TP-LINK_TEST	
TP-LINK_POCKET_3020_3B5F5E	
TP-LINK_M5350_EC6661	
Connect automatically	וןכ
TP-LINK_3G_MANNN	d
TP-LINK_946E9A	1
wenson7788	d
TP-LINK_4234CC	1 -
Open Network and Sharing Center	

- نام مودم خود را که پشت درب آن نوشته شده است (که با عبارت "SSID" مشخص شده است) را انتخاب نمایید. (معمولا با "_TP-Link_M5350" و یا "_TP-Link_M5250" یا "-TP
 Link_M5 و دکمه (Connect) را کلیک نمایید.
- رمز WiFi نو شته شده پشت درب مودم (که با عبارت "Wireless Password" م شخص شده

Connect to a Netv	vork	<u> </u>	
Type the netwo	rk security key		
Security key:	14206488		
	Hide characters		
		OK Cancel	

- بعد از وصل شدن به مودم علامت WiFi كامپيوتر به صورت 💷 يا 📶 خواهد شد.
 - ۳. تنظیمات مربوط به اینترنت
 - مرور گر اینترنت خود را باز کرده و به آدرس "192.168.0.1" بروید.

\frown		
< <> <> <> <> <> <> <<> <> <<> << <<> << <<		, P → 🦉 New
ک نمایید.	. و بر روی دکمه Log in کلی	پسورد را "admin" وارد نماييد
Т	P-LINK°	M5350
	Username: admin	
	Password:	
	Log in	
		-



این سه مرحله را باید به ازای هر اپراتور انجام دهید. مثلا اگر قرار با شد مودم را برای هر سه اپراتور (ایرانسل، رایتل و همراه اول) انجام دهید باید سه بار این مراحل را انجام دهید.

	همراه اول	رايتل	ايرانسل
Profile Name	MCInet	RighTel	Irancell-Internet
APN	mcinet	RighTel	mtnirancell

مقادیر اپراتور ها به شرح زیر می باشد:

*توجه: ممکن است این مقادیر توسط اپراتور تغییر یابد. لذا برای اطمینان از درستی آنها، حتما با ایراتور خود تماس گرفته یا از سایت مربوط به ایراتور چک نمایید. • بعد از اتمام تنظیمات، در قسمت Profile List باید نام هر سه اپراتور را ببینید. که این نشان دهنده

ها می باشد.	ا د اته	ىە	م بەط	تنظىمات	شدن	کامل
ما شي باست.	' אָר דר ו	-4	سربرت	مطيمات		ع مل

	D-I INK [®]							S -	3 🗆	□ 奈 ?
			\odot	\simeq	۲I					
		Status	Wizard	SMS	Advanced					
	Start	Dial-up Settings	→ Wirel Settir	ess ngs ➡	Finish					
		Profile List: Rigl	nTel(D)	~						
		APN Type: iran	rTel(D) cell							
		APN: ir-m	ci							
		Username:								
		Password:								
	Authen	tication Type: CH/	λP	•						
						_		_		_
					Create	Back	N	ext	Ca	ancel
ـمات	Wirel) رفته و تنظ	ess Setting	یله بعد (S	به مرح	Next	یک بر روی دک	• باكل			
		Ŭ		J .	ر النجام (۵					
14/:						. ب. ۱	مربود			
wire	مایید که رمز IESS!	ـــيد (دفت نه	دم را بنوید	ی ۷۷۱۴۱ مو	رمز دلخواه، برای	ن مرحله نام و	• در ایر			
	بک نمایید.	Next کل	دكمه	ز آن بر روی	نر باشد.) و بعد از	ں باید ۸ کاراک <mark>ت</mark>	حداقل			
	Start	Dial-up Settings	-	Vireless Settings	⇒ Fin	ish				
	Wireless Network	Name (SSID)) [.] TP-LI	NK M5350) 87B085		^	ئار		
							_			
	VVire	less Passwor	d: 14206	488		(At least 8 c	haracters	andca	se sei	nsitive)
						(رمز			
_ازى	د تـــا ذخيـــره سـ	صـــبر کنيـــ	ماييـــد. و	اکلیــک ن	Finish	روی دکمـــه	• بــر			
ـــد از	شـــما بـــه مــودم بع	ت دسترسی	مکـــن اســ	ام شــود. م	ور کامــل انجــا	مــات بـــه طــ	تنظيه			
	وید.	مودم متصل شو	د دوباره به	ن صورت بايا	ع شود که در این	ه تنظيمات قط	ذخير			

در صورت انجام دادن در ست تنظیمات و وجود اینترنت بر روی سیم کارت می باید چراغ
 روی

 نـمـایشــــــگــر مــودم و بـالای صــــفـحــه تــنــظــيـمـات روشــــن شـــود.
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲

۶

٣- انجام تنظيمات از طريق موبايل

برای انجام تنظیمات مودم تو سط موبایل خود می باید ابتدا به و سیله WiFi (تو سط نام و رمز پشت درب مودم) به مودم وصل شده، سپس در مرورگر موبایل خود آدرس "192.168.0.1" را وارد نمایید.

حال در صفحه پیش رو، نام کاربری و رمز عبور را "admin" وارد نمایید و سپس دکمه Mobile را بزنید.

™ ♥Ø ?	° 🕽 "11 🛛 "11 76% 📋 '	13:30	
192.168.0.1	6	:	
TP-LINK [®]			
Username:			
admin			
Password:			
admin			
Computer	Mobile		
£)	6 0		

* توجه : در صورت انتخاب دکمه Computer ، همان منوی مربوط به تنظیمات کامپیوتر ظاهر خواهد شد که توضیحات آن در قسمت قبل (شماره ۲ – انجام تنظیمات توسط کامپیوتر) آورده شد.

• منوى "Dial-up" را انتخاب نماييد.

تیک گزینه مشخص شده در تصویر را بزنید.

	🛛 YV 🔿 😋 🗣 🛛 I 🛛 13:19
	192.168.0.1
т	P-LINK
_	Status Dial-up Wireless Device
	Dial-up Type: Auto
	Network Status: Disconnected
	Set dial number, APN, username, and password by hand
	Save
	حال گزینه های دیگری در زیر این گزینه اضافه خواهد شد.
P	Y ♥ ♥ ♥ 01 01 77% 13:27
	Set dial number, APN, username, and password by hand
	Profile irancell
	Profile irancell
	APN Type: Static
	APN: irancell
	Username:
	Password
	Auth Tune: CLIAD
	Auti_type. CHAP
	Create Save
	→ ☆ □

•

 پارامتر های مشخص شده در تصویر بالا را به توسط جدول زیر کامل کنید و به ازای هر اپراتور یک Profile بسازید (به وسیله دکمه Create) و سپس دکمه Save را بزنید.

	همراه اول	رايتل	ايرانسل
Profile Name	MCInet	RighTel	Irancell-Internet
APN	mcinet	RighTel	mtnirancell

*توجــه: ممکــن اســت ایــن مقــادیر توســط اپراتــور تغییــر یابــد. لــذا بــرای اطمینــان از درســتی آنهــا، حتما با اپراتور خود تماس گرفته یا از سایت مربوط به اپراتور چک نمایید.

حال تنظيمات مربوط به اينترنت مودم كامل شده است.

در صورت انجام دادن درست تنظیمات و وجود اینترنت بر روی سیم کارت می باید چراغ 🕥 روی نمایشگر مودم روشن شود.



support@metem.ir www.metem.ir •۲۱ – ۸۸ ۳۲ ۳۴ ۳۲ (۱۱۱) تهیه شده توسط متم اف واحد خدمات و پشتیبانی محمد هادی عبدالکریمی مر داد ماه ۱۳۹۴